

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

ELOXIERTE, ANODISIERTE ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

WICHTIGE HINWEISE

- Je nachdem wie die Aluminium-Legierung des Trägermaterials beschaffen ist, kann der Prozess des Eloxierens zu geringfügigen Farbabweichungen der Oberfläche führen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie eloxierte oder anodisierte Aluminium-Oberflächen mit einem Schwamm bzw. einem weichen Tuch ohne Scheuerwirkung. Verwenden Sie dafür eine reine Netzmittellösung, wie etwa Geschirrspülmittel mit einem PH-Wert von 5 bis 8. Verdünnt wird das Mittel mit der üblichen Menge Wasser.
- Sowohl das Reinigungsmittel als auch die Oberfläche sollten bei der Reinigung einen kalten Zustand von max. 25° C aufweisen.
- Grundsätzlich können Innenteile durch regelmäßiges Abreiben mit einem weichen Tuch ganz einfach sauber gehalten werden.
- Innenteile, die länger nicht gereinigt wurden, lassen sich mit einem neutralen Reinigungsmittel und einem weichen Lappen sowie anschließendem Spülen mit klarem Wasser reinigen. Ein neuwertiges Aussehen erreichen Sie durch das Polieren mit einem trockenen, weichen Lappen.
- Auf den Einsatz von Laugen, Säuren und Sodalösungen ist unbedingt zu verzichten. Ebenso dürfen keinesfalls kratzende Mittel für die Pflege verwendet werden.